

Merci d'avoir acheté un Beatbox de Solutions. Veuillez lire attentivement ce guide pour vous assurer de bien l'utiliser.

TEMPO

Pour changer le tempo, utilisez la grande roue de droite et sélectionnez de 30 à 280 battements par minute.

MESURE DU TEMPO

Sélectionnez « Tap » à l'aide du bouton « Mode ». Ensuite, tapez un rythme régulier sur le bouton « Start/Tap ». Appuyez sur le bouton « Mode » pour revenir à « Metro1 », « Metro2 » ou « Metro3 » pour entendre le tempo.

TIMBRE

Appuyez sur le bouton « Mode » pour choisir entre les options de timbre « Metro1 », « Metro2 » et « Metro3 ».

VOLUME

- Le réglage général du volume se fait à l'aide de la petite roue, en bas à droite.
- Le réglage du volume des temps forts se fait à l'aide de la petite roue, en bas à gauche («|○» est inscrit en dessous).
- Le réglage du volume des noires dans une mesure se fait à l'aide de la deuxième petite roue à partir de la gauche (il y a une noire en dessous).
- Le réglage du volume des contretemps en croches se fait à l'aide de la troisième petite roue à partir de la gauche (il y a un silence suivi d'une croche en dessous).
- Le réglage du volume des contretemps en triolets de croches se fait à l'aide de la troisième petite roue à partir de la droite (une ligne la lie au bouton glissant vertical gauche, au-dessus).
- Le réglage du volume des contretemps en doubles croches se fait à l'aide de la deuxième petite roue à partir de la droite (une ligne la lie au bouton glissant vertical droit, au-dessus).

RYTHMES

- Utilisez le bouton « Beat » pour sélectionner le type de mesure.
- Sélectionnez un chiffre de 0 à 9. Sélectionnez 0 ou 1 pour un temps fort à chaque battement, 3 pour une mesure en 3/4, 4 pour une mesure en 4/4 et ainsi de suite.
- Chaque roue au bas de l'appareil règle le volume d'un élément de la rythmique (voir instructions pour le réglage du volume ci-dessus).
- Utilisez les boutons glisseurs pour régler les rythmiques à temps faible.

PROGRAMMATION

- Choisissez une mesure (bouton « Beat »), un tempo (roue « Tempo ») et le timbre (bouton « Mode »).
- Appuyez sur « Store » pour enregistrer.
- Utilisez ► et ◀ pour sélectionner le numéro de programmation.
- Enregistrez les paramètres de 01 à 31.
- Le programme 00 ne peut pas être modifié.

RÉTROÉCLAIRAGE

Appuyez sur le bouton ☼ et qu'une lumière bleue illumine l'écran.

VOIX

Appuyez sur le bouton « Voice » situé à gauche sur l'appareil pour qu'une voix récite les battements d'une mesure.

(Les mesures peuvent accommoder jusqu'à neuf battements, mais la voix n'en récitera pas plus que six.)

MINUTERIE

Pour régler la minuterie, utilisez la grande roue de gauche. Réglez la minuterie de 1 à 90 minutes. À terme, un bip régulier se fera entendre et les voyants DEL rouges se mettront à clignoter (appuyez sur le bouton « Start/Tap » pour éteindre).